

Schurter

0041.8845.3107

Hlutanúmer:	0041.8845.3107
Framleiðandi / Vörumerki:	Schurter
Vörulýsing	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
Gagnablöð:	0041.8845.3107.pdf
RoHS Staða	Leiða frjáls / RoHS samhæft
Ástand á lager	19126 pcs stock
Skip frá	Hong Kong
Sending vegur	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

BEIÐNI UM TILVITNUN

Mynd getur verið fulltrúi. Sjá upplýsingar um upplýsingar um vörur.

Upplýsingar um 0041.8845.3107

HLUTANÚMER	0041.8845.3107
FRAMLEIÐANDI	Schurter
LÝSING	SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO
LEIDA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Leiða frjáls / RoHS samhæft
MAGN Í BODI	19126 pcs
GÖGN	0041.8845.3107.pdf
GERÐ	-
UPPSAGNARSTÍLL	-
ROFI VIRKA	-
RÖÐ	-
PALLBORÐSMET	-
PÖKKUN	-
VINNUHITASTIG	-
UPPSETNINGARTEGUND	-
VÖKTUNARNÆMISSTIG (MSL)	1 (Unlimited)
VÉLRÆN LÍF	-
LEIDA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Lead free / RoHS Compliant
INNRÁ SARVÖRN	-
UPPLJÓ S PENNA (NAFNVERÐ)	-
LÝSING LÝSINGAR, LIT.	-
LÖGUN	-
RAFMA GNSLÍF	-
NÁKVÆM LÝSING	Pushbutton Switch
NÚVERANDI EINKUNN	-
LITUR - STÝRISBÚNAÐUR / LOKI	-
HRINGRÁS	-
VIRKJUNARGERÐ	-

Svipaðir merkingar

Schurter 0041.8845.3107	0041.8845.3107 dreifingaraðili	0041.8845.3107 Birgir
0041.8845.3107 Verð	0041.8845.3107 Myndir	0041.8845.3107 Image
0041.8845.3107 PDF skjal	0041.8845.3107 Sækja gagnapakkan	0041.8845.3107 gagnablöð
0041.8845.3107 lager	Kaupa 0041.8845.3107	Kaupa Schurter 0041.8845.3107
Schurter 0041.8845.3107	Schurter Birgir	Schurter dreifingaraðili
Schurter 0041.8845.3107	Schurter Inc. 0041.8845.3107	

skyldar vörur

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8847.5127 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V Á lager: 5944 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8846.5127 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Á lager: 15845 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8841.3107 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Á lager: 11574 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.3102 Framleiðendur: Schurter Lýsing: CONTACT BLOCK SPDT 6.3A 250V Á lager: 2979 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8847.1137 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V Á lager: 11474 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8845.4107 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Á lager: 17303 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8841.7107 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Á lager: 10970 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8845.7107 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Á lager: 20416 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8843.7107 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO Á lager: 23606 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8841.3307 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Á lager: 6492 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8841.6107 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Á lager: 20223 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>0041.8846.3117 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V Á lager: 5352 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">RFQ</p> </div>