

Schurter

3-101-414

Hlutanúmer:

3-101-414

Framleiðandi / Vöruerki:

Schurter

Vörulýsing

SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V

Gagnablöð:

3-101-414.pdf

RoHS Staða

Leiða frjáls / RoHS samhæft

Ástand á lager

2785 pcs stock

Skip frá

Hong Kong

Sending vegur

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

BEIÐNI UM TILVITNUN

Mynd getur verið fulltrúi. Sjá upplýsingar um upplýsingar um vörur.

Upplýsingar um 3-101-414

HLUTANÚMÉR	3-101-414
FRAMLEIÐANDI	Schurter
LÝSING	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
LEIÐA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Leiða frjáls / RoHS samhæft
MAGN Í BODI	2785 pcs
GÖGN	3-101-414.pdf
SPENNAHLUTFALL - DC	60V
SPENNA EINKUNN - AC	42V
GERÐ	Capacitive, Illuminated
UPPSAGNARSTÍLL	Wire Leads
ROFI VIRKA	Off-Mom
RÖÐ	CPS
PALLBORÐSMET	Circular - 19.10mm Dia
PÖKKUN	Bulk
ÖNNUR NÖFN	486-3357 CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AIRGBVAR-W0000-S CPS19-NO00A10-SNCCWTNF-AIRGBVAR-W0000-S-ND CPS19-NO00A10-SNCSNCF-AIRGBVAR-W0000-S CPS19-NO00A10-SNCSNCF-AIRGBVAR-W0000-S-ND
VINNUHITASTIG	-40°C ~ 60°C
UPPSETNINGARTEGUND	Panel Mount, Front
VÖKTUNARNÆMISSTIG (MSL)	1 (Unlimited)
VÉLRÆN LÍF	-
LEIÐA FRJÁLS STAÐA / ROHS STAÐA	Lead free / RoHS Compliant
INNRSARVÖRN	IP67 - Dust Tight, Waterproof
UPPLJÓÐ SPENNA (NAFNVERÐ)	5 ~ 28 VDC
LÝSING LÝSINGAR, LIT.	LED, Red/Green/Blue
LÖGUN	Ceramic Actuator
RAFMAGNSLÍF	-
NÁKVÆM LÝSING	Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
NÚVERANDI EINKUNN	100mA (AC/DC)
LITUR - STÝRISBÚNAÐUR / LOKI	Clear (White Filter/Diffuser)
HRINGRÁS	SPST-NO
VIRKJUNARGERÐ	Round, Button, Flush

Svipaðir merkingar

Schurter 3-101-414	3-101-414 dreifingaraðili	3-101-414 Birgir
3-101-414 Verð	3-101-414 Myndir	3-101-414 Image
3-101-414 PDF skjal	3-101-414 Sækja gagnapakkan	3-101-414 gagnablöð
3-101-414 lager	Kaupa 3-101-414	Kaupa Schurter 3-101-414
Schurter 3-101-414	Schurter Birgir	Schurter dreifingaraðili
Schurter 3-101-414	Schurter Inc. 3-101-414	

skyldar vörur

<p>3-101-404 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Á lager: 2630 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>3-101-417 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Á lager: 2925 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>3-101-413 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Á lager: 3327 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>3-101-418 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Á lager: 2960 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>3-101-401 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Á lager: 3403 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>3-101-420 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Á lager: 2636 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>3-101-415 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Á lager: 2559 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>3-101-412 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Á lager: 2743 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>3-101-419 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Á lager: 3522 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>3-101-405 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Á lager: 3057 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>3-101-416 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Á lager: 3142 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>3-101-403 Framleiðendur: Schurter Lýsing: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V Á lager: 2779 pcs</p> <p>RFQ</p>